

J'aime 充電式扇風機 保証書 持込修理

●本書は、お買い上げの日から7年間中、故障が発生した場合、下記区域内で無料修理を行うことをお約束するものです。
(無料修理規定)

1. 取扱い説明書、本機取付マニュアル等の注意事項に従って正しく使用し、保証期間中に発生した場合には無料修理させていただきます。
2. 取扱い説明書の取扱いに違反した場合、お買い上げ後発生した故障は、保証期間中に発生した場合には無料修理させていただきます。
3. 取扱い説明書の取扱いに違反した場合、お買い上げ後発生した故障は、保証期間中に発生した場合には無料修理させていただきます。
4. 取扱い説明書の取扱いに違反した場合、お買い上げ後発生した故障は、保証期間中に発生した場合には無料修理させていただきます。
5. 取扱い説明書の取扱いに違反した場合、お買い上げ後発生した故障は、保証期間中に発生した場合には無料修理させていただきます。
6. 取扱い説明書の取扱いに違反した場合、お買い上げ後発生した故障は、保証期間中に発生した場合には無料修理させていただきます。
7. 取扱い説明書の取扱いに違反した場合、お買い上げ後発生した故障は、保証期間中に発生した場合には無料修理させていただきます。
8. 取扱い説明書の取扱いに違反した場合、お買い上げ後発生した故障は、保証期間中に発生した場合には無料修理させていただきます。
9. 取扱い説明書の取扱いに違反した場合、お買い上げ後発生した故障は、保証期間中に発生した場合には無料修理させていただきます。
10. 取扱い説明書の取扱いに違反した場合、お買い上げ後発生した故障は、保証期間中に発生した場合には無料修理させていただきます。
11. 取扱い説明書の取扱いに違反した場合、お買い上げ後発生した故障は、保証期間中に発生した場合には無料修理させていただきます。
12. 取扱い説明書の取扱いに違反した場合、お買い上げ後発生した故障は、保証期間中に発生した場合には無料修理させていただきます。
13. 取扱い説明書の取扱いに違反した場合、お買い上げ後発生した故障は、保証期間中に発生した場合には無料修理させていただきます。
14. 取扱い説明書の取扱いに違反した場合、お買い上げ後発生した故障は、保証期間中に発生した場合には無料修理させていただきます。
15. 取扱い説明書の取扱いに違反した場合、お買い上げ後発生した故障は、保証期間中に発生した場合には無料修理させていただきます。
16. 取扱い説明書の取扱いに違反した場合、お買い上げ後発生した故障は、保証期間中に発生した場合には無料修理させていただきます。
17. 取扱い説明書の取扱いに違反した場合、お買い上げ後発生した故障は、保証期間中に発生した場合には無料修理させていただきます。
18. 取扱い説明書の取扱いに違反した場合、お買い上げ後発生した故障は、保証期間中に発生した場合には無料修理させていただきます。
19. 取扱い説明書の取扱いに違反した場合、お買い上げ後発生した故障は、保証期間中に発生した場合には無料修理させていただきます。
20. 取扱い説明書の取扱いに違反した場合、お買い上げ後発生した故障は、保証期間中に発生した場合には無料修理させていただきます。

※お読みになった後も、お使いになる方がいつでも見られる所に、保管してください。

ガードの取外し方法

●ガードを取り外す必要がある場合、以下の手順で取り外すことができます。安全のため、取り外す作業の前に注意事項をご確認ください。

1. 後ろガードの取外し方法
2. 前ガードの取外し方法

※取り付けを行う際は、取り外しした方法とは逆の作業で取り付けてください。※本作業を行った事で起きた不具合につきましては保証の対象外となりますのでご注意ください。破損した場合は有料にてご提供となります。

●ガードを取り外した状態では運転しないでください。

修理サービスについて

よくお読みください

1. 保証書
 - この説明書の裏表紙に保証書が貼られています。保証書は、お買上げの販売店で「販売店・お買上げ日」などの記入をご確認ください。内容をよくお読みください。大切に保管してください。
 - お客様ご自身の分解・修理は危険です。修理には特殊な技術が必要です。
 - 修理サービスについてご不明な場合は、お買上げの販売店、またはご相談窓口にご相談ください。
2. 修理を依頼するとき
 - 保証期間中でも保証書の提示なき場合、有料修理となる場合があります。
 - 保証期間を過ぎているときは修理により使用できる場合は、お客様の要望により修理いたします。
3. 補修用性能部品の保有期間
 - 本製品の補修用性能部品(製品の機能を維持するために必要な部品)の最低保有期間は、製造終了後5年です。

リチウムイオン電池のリサイクルについて

仕様

種類	充電式扇風機			
品番	SJM-E808			
外形寸法	幅 約190mm	奥行 約190mm	高さ 約255mm	重量 約680g
リチウムイオン電池	電圧 3.7V	容量 4000mAh		定格消費電力 5W

充電時間の目安

充電時間: 約6~8時間	フル充電時の動作時間の目安	※使用状況によって変化します。
※使用状況によって変化します。	風量1: 約10時間	風量1+首振り+ライト: 約6時間
	風量2: 約8時間	風量2+首振り+ライト: 約5時間
	風量3: 約6時間	風量3+首振り+ライト: 約4時間
	風量4: 約3時間	風量4+首振り+ライト: 約2時間

※製品は日本国内用に設計されていますので、国外では使用できません。FOR USE IN JAPAN ONLY.

MEMO

MEMO

充電式 扇風機 取扱説明書

品番 SJM-E808

保証書付(裏表紙)

このたびは、充電式扇風機をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。ご使用前に、必ずこの取扱説明書をお読みいただき、正しく安全にご使用ください。お読みになった後は、大切に保管していただき、取扱いが不明な場合や、不都合が生じたときに役立ててください。

風量 4段階調節 自動首振り 角度120°
LEDライト機能 角度調節 4段階
バッテリー式 壁掛け対応

もうじき
まず、梱包品の確認を……………1
安全上のご注意……………1~3
各部のなまえ……………4
使いかた……………5
お手入れと保管について……………6
修理サービスを依頼する前に……………7
保証書……………裏表紙

製品は日本国内用に設計されていますので、国外では使用できません。FOR USE IN JAPAN ONLY.

上手に使って 上手に節電

まず、同梱品のご確認を!

安全上のご注意

同梱品

USBケーブル
取扱説明書(本書)
(保証書付)

安全上のご注意 必ずお守りください。

※ご使用前に、この「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しくお使いください。

この充電式扇風機は、一般ご家庭用です。これ以外でのご使用は、絶対にしないでください。この用途以外でのご使用(業務用)で発生した故障・修理・事故その他の不都合については、責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。

表示について

※ここに表示している「安全上のご注意」は、あなたや他人への危害や損害を未然に防止するためのものです。「警告」「注意」のついでに大別し、お知らせしています。いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ず守ってください。

警告

取扱いを誤ると死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を表示しています。

注意

取扱いを誤ると障害を負う可能性または物的損害のみが発生すると想定される内容を表示しています。

表示の例

お守りいただく内容の種類を、記号で区分し説明しています。(下記はその一例です)

記号は、「警告」や「注意」を促す内容のもので、図の中に具体的な注意事項(左図の場合は感電注意)を表示しています。

記号は、してはいけない「禁止」内容のもので、図の中や近くに具体的な禁止内容(左図の場合は分解禁止)を表示しています。

記号は、必ず実行していただく「強制」内容のもので、図の中に具体的な指示内容(左図の場合はACアダプターを抜く)を表示しています。

※お読みになった後も、お使いになる方がいつでも見られる所に、保管してください。

警告

充電時にUSBケーブルは根元まで確実に差し込む。

異常時(異常音、こげ臭い等)は、運転を停止する。

子どもだけで使わずに、幼児の手の届かないところに設置してください。

ぬれた手でUSBケーブルを抜き差ししない。

お手入れの際や、長時間ご使用にならないときは、必ずUSBケーブルを抜き取る。

USBケーブルが傷んだり、差し込みがゆるいときは使用しない。

USBケーブルのホコリなどは定期的にとる。

就寝中は使用しない。

乳幼児やお子さま、お年寄り、身体の不自由な方、病氣の方などにお使いになる場合は、周囲の方が常に注意する。

注意

本体に衣類、タオルやリネン類を掛けて使用しない。

風を長時間体にあてない。

不安定な場所では使用しない。

殺虫剤をかけた後、ペンチやシャシナーでふいたりはしない。

ガードの中や可動部へ指などを入れない。

けがをするおそれがあります。

高温、多湿となる場所(例:バスルーム)では使用しない。

ご使用時や、移動時に衝撃を与えたり引きずったりしない。

カーテンなどの燃えやすいもの近くで使用しない。

高温、高湿、火気の近く、油のかがかりやすい場所では使用しない。

高湿、高湿、火気の近く、油のかがかりやすい場所では使用しない。

高湿、高湿、火気の近く、油のかがかりやすい場所では使用しない。

各部のなまえ

本体
前ガード
後ろガード
LEDライト
操作パネル
USB端子
USBケーブル

電源/風量(長押し) 首振り/ライト(長押し)

※イラストは、製品と少し異なることがあります。

使いかた

1. 充電する

USBケーブルを端子に接続して充電をしてください。

2. 運転を開始/停止する

「電源/風量」ボタン

「首振り/ライト」ボタン

壁掛けについて

角度調節について

壁掛けフックをつけて壁掛けをするときは、十分に強度があることを確認してください。

※収納状態(0°)で運転を行うと、ファンの背面から吸気ができず風がでない場合がありますので、運転をしないしてください。

お手入れと保管について

お手入れのしかた

本体およびベースの汚れは、ぬるま湯か薄めた中性洗剤に浸した柔らかい布を良く絞って拭き取った後、乾いた布で軽く拭き取ってください。

お手入れの際は、必ず運転を停止してください。また、濡れた手で抜き差ししないでください。不意に作動してけがや感電の原因になります。

本体の汚れは、柔らかい布で空拭きしてください。汚れがひどい場合は、ぬるま湯か中性洗剤を布に含ませ拭き取ってください。汚れが取れやすくなります。また、中性洗剤を使用した場合は、水を含ませた布で完全に拭き取った後、さらに乾いた布で拭き取ってください。

化学そうじなどでこすりすぎたり、長時間接触させたままの場合、変質したり、塗装がはげたりすることがありますのでご注意ください。

保管のしかた

保管の際は、本体を袋に入れ、包装ケースまたはお手持ちの箱に入れて、湿気のないところに保管ください。