


SKJ-SY18SAC36 / SKJ-SY18SMK36 の分解方法

安全のため、外し方作業の前に以下の事をご確認ください。

⚠ 注意


- ・ ガードを取り外す際は、必ず本体の電源を切った上、差込みプラグを抜いた状態で作業をおこなってください。
操作パネルやつまみに触れるなどして、ふいに動作する場合がありますので大変危険です。
- ・ 安全のため、取外し作業やお手入れの際は保護用の手袋(軍手など)を付けて作業をおこなってください。
ガード内部には羽根などの鋭利な部品があるため、危険です。
- ・ 1人での作業で外せない、分解できない時は、2人で作業を行ってください。

1



前ガードを外します。
上面にある目印のロック解除に合わせて前ガードを取り外します。前ガードを反時計回りにロックの解除位置まで回します。
※運転時は、ロック位置で運転してください。
※1人での作業で外せない場合は、2人で作業を行ってください。


2



スピナーを時計回りに回して取り外します。

羽根を取り外します。
組み立てする際は、羽根正面からの軸受けの形状はDカットになっています。軸の形状に合うようにして羽根を差し込みます。

3



後ろガード締め付けナットを反時計回りに回して取り外します。
組み立てする際は、本体と後ろガードの向きを合わせて設置して、後ろガード締め付けナットを時計回りにゆるまないようにしっかりと締め付けてください。

※ 組み立てる際は、分解の方法とは逆の作業で取りつけてください。
※ 本作業を行った事で起きた不具合につきましては保証の対象外となりますのでご注意ください。また、部品の紛失にご注意ください。
紛失した場合は有料でのご提供となります。