

Moon Lamp


HUMIDIFIER

やさしい月明かりの加湿器

保証書付

取扱説明書

ご使用前に本取扱説明書をよくお読みください。
お読みになった後はレシートと取扱説明書を一緒
に適切に保管してください。















仕 様


品 名	ムーンランプ加湿器	サイズ	(約)φ13×H13 (cm) (本体のみ)
型 番	QTK-BTK	本体質量	(約) 260g (本体のみ)
電 源	3.7V 1200mAh リチウムイオンバッテリー	モード	連続運転・間欠運転 (3秒運転、3秒停止)
専用USBケーブル長さ	(約)100cm	噴霧量	(約)40ml/h ±10ml/h
容 量	880ml	LED	3色 (ホワイト・オレンジ・イエロー)
噴霧方式	超音波振動方式	付属品	専用 USB ケーブル、芯棒、木製台座
材 質	PVC+PP+ 電子部品	生産国	中 国


安全上のご注意


本書では順守していただきたい内容の種類を下記のマークで説明しています。これらのマークを表示している事項は、いずれも安全に関する重要な内容ですので必ず守ってください。


	禁止行為であることを示す内容。		行為を強制したり指示したりする内容。
	専用USBケーブルを無理に曲げたり、引っ張ったり、重いものを乗せないでください。火災・感電の原因となります。		USBアダプターは指定された電源電圧以外の電圧では使用しないでください。故障、発煙、火災、感電の原因となります。
	動作中の超音波振動板には触れないでください。やけど、故障の原因となります。		USBアダプターはコンセントの奥までしっかり差し込んでください。感電・ショート・発火の原因となります。
	USBアダプターにホコリが付着している場合は拭き取ってください。ホコリが付着したまま電源プラグを差し込むと、ショート・火災の原因となります。		使用後、専用USBケーブルを本体に巻き付けないでください。専用USBケーブルが破損し、火災・感電の原因となります。
	専用USBケーブルは本体の下を通したり、温度の高くなる部分に近づけないでください。専用USBケーブルの損傷により、感電や火災の原因となります。		使用時以外は、USBアダプターを本体からはずしてください。絶縁劣化による感電・漏電・火災の原因となります。
	専用USBケーブルはすべてほどいて使用してください。専用USBケーブルを束ねたまま使用すると火災の原因となります。		主部分を水につけたり、水をかけないでください。ショート・感電・火災の原因となります。


安全上のご注意


 分解・改造はしないでください。
火災・感電・けがの原因となります。


 子供だけで使わせたり、幼児の手の届くところでは使用しないでください。
感電・けが・やけどの原因となります。


 本製品は一般家庭用のため業務用として使用しないでください。
火災・故障の原因となります。


 破損や変形があるときは絶対に使用しないでください。
感電・けが・故障の原因となります。


 屋外では使用しないでください。
思わぬ事故や故障の原因となります。本製品は屋内専用です。

 本体にピンや針金などの金属物など、異物を入れないでください。
異常動作してけが・感電・故障の原因となります。

 異常時（こげ臭い、発煙など）はただちに使用を中止し、電源プラグを抜いてください。
そのまま使用すると、火災・感電の原因となります。

 落とす、ぶつけるなど強い衝撃を与えないでください。
けが・感電・破損・故障の原因となります。

 吹出口をふさがないでください。
けが・故障の原因となります。

 必ず常温で汲みたての水道水を使用してください。
ミネラルウォーター、井戸水、浄水器の水などを使用すると故障の原因となったり、カビや雑菌繁殖の原因となりやすくなります。


お手入れ方法

- 使用後必ず残った水を捨ててください。
- 乾いた布で水気を完全に拭き取ってください。
- 超音波振動板は濡れた綿棒で優しく拭いてください。強くすると破損しますので、ご注意ください。
- 湿気のないところで保管してください。
- 本製品はアロマには対応しておりません。水道水以外は絶対に使用しないでください。
- 次回使用する際は新しい水道水をいれてください。



乾燥がしっかりとできてないと保管中にカビや臭いが発生するおそれがあります。

各部の名称

全体図



主部分




芯棒の交換は、芯棒ケースを下にずらして、中の芯棒を真つすぐゆっくり引き抜いてください。

- 破損や変形があるときは絶対に使用しないでください。
感電・けが・故障の原因となります。
- 落とす、ぶつけるなど強い衝撃を与えないでください。
けが・感電・破損・故障の原因となります。

付属品

専用USBケーブル




芯棒



※新しい芯棒や乾燥した芯棒は、水を吸収させるために5分程度水に浸してください。

木製台座部品×3



使い方 ①


充電方法

市販のUSBアダプター (5V 1A) に付属の専用 USB ケーブルを接続します。

USB アダプターをコンセントに差し、専用 USB ケーブルを本体の充電ジャックへ接続します。





主部分が赤く光ると充電が開始されます。
約 4.5 時間で充電が完了し LED が消灯します。



木製台座の組み立て


付属品の木製台座部品 × 3 個を、右図の様に組み立て、水平で固く安定した場所へ設置します。
(接着剤などは不要)



水平で固く安定した場所へ設置してください。

本体の設置


水タンクへ水道水を 70% 程度を入れます。



主部分を水タンクへ取り付けます。



水平で固く安定した場所へ設置した木製台座に加湿器を乗せます。



※新しい芯棒や乾燥した芯棒は、水を吸収させるために 5 分程度水に浸してください。

※充電ジャックへの浸水を防止する為、充電ジャックが真上にくるように乗せてください。

使い方 ②

ミストスイッチの機能

噴霧している間は、むらさき色に光ります。


タッチする度に下図の様に機能が切り替わります。
(スイッチはタッチスイッチです。軽く触れるだけで操作が可能です。)

オフ

連続運転

間欠運転

3秒運転・3秒停止



ライトスイッチの機能

ライトカラーが変わります。


タッチする度に下図の様にライトの色が切り替わります。
(スイッチはタッチスイッチです。軽く触れるだけで操作が可能です。)

オフ

ホワイト

オレンジ

イエロー



ライトを調光できます。

ライト点灯中にライトスイッチに長く触れると下図のように明るさを変更できます。



(お好みの明るさで手を離してください。)

自動停止機能付



自動OFF

※安全のため、連続動作10時間で自動停止する機能を搭載しています。

