

材質：105g銅版紙
 尺寸：68x114mm
 折畳方式：風鈴折再対折

正面

取扱説明書

保証書付

ALCOHOL CHECKER
SKJ-AL001JP

※本書に記載されているイラストはイメージです。

保証書

販売店様へ
ご購入時に保証書の所定事項(お買い上げ日、販売店様
欄)に記入の上、お買い上げ日にお届けください。

お客様へ
本書は、無料修理規定により無料修理を行うことをお約束する
ものです。お買い上げの日から下記保証期間中に故障が発生し
た場合は、本書をご提示の上、ご相談窓口にて修理をご依頼
ください。

※お客様の個人情報は、修理完了後の発送にのみ使用されてい
たきます。この間、お客様の個人情報は、第三者が不当に接触し
ることのないよう、弊社規定に基づき、責任を持って管理致します。

品番	SKJ-AL001JP
保証期間	購入後6か月以内または、センサー 使用回数2499回以内
お買い上げ日	年 月 日
ご住所	
お客様 様	お名前 様 お電話 () 様 販売店 店名・所在地 電話 ()

使用目的に関するご注意

警告

道路交通法第65条第1項には、「何人も、酒
気帯びて車両等を運転してはならない。」と
遵守事項が定められています。本器の測定デー
タは飲酒の有無を判断するための一つの判
断材料であって、運転の可否を判断するもの
ではありません。測定結果に基づいて、車両
の運転や機器の操作などを行って良いか否か
の判断に対して、本器の製造者、および販売元
に携わる関係者は一切責任を負いません。

■センサー寿命

本器はセンサーの特性
上、購入後1年以上経過
または、センサー使用回
数が2500回以上にな
ると精度を保証できな
くなります。継続してご
使用いただく場合は、新
規購入してください。

1. センサー使用回数が
2500回以上になった場合
センサー寿命をお知らせするため、センサ
ー使用回数が増えたと表示され、測定結果の
精度を自動的にカウントします。
※測定結果がゼロと表示された場合は
カウントされません。
2. 購入後1年を経過した場合
センサー使用回数に関わらずセンサーの精
度は保証されません。
※この場合は、「SENSOR」マークが表示さ
れる場合があります。

安全上のご注意

本書では、お使いになる人や他の人への危
害、財産への損害を未然に防止するため、
お守りいただきたいことを次のように説明
しています。本文をよくお読みいただき、
安全に正しくお使いください。

警告	この表示の欄は「死亡または重傷を負うおそれのある」内容です。
注意	この表示の欄は「損害を負うおそれまたは物的損害が発生するおそれのある」内容です。
禁止	してはいけない「禁止」内容です。
必ず守る	必ず守っていただく内容です。
お願い	本器を最良の状態を保つために守っていただきたい内容です。
お知らせ	本器の使用・点検に関連して、お客様に知っていただきたい補正事項です。

注意

- 本器を子どもの手の届く場所に置かない。
- ▶故障やけがをするおそれがあります。
- 電池は火中に投じない。
- ▶破裂してけがをするおそれがあります。
- 本器を業務用として使用しない。
- 充電式の電池を使用しない。
- ▶公称電圧が1.2V以下の充電式電池は本器の動作に必要な電圧が得られないため、誤動作や故障の原因になります。
- ▶必ず指定の電池(単4形アルカリ乾電池)を使用してください。
- 新しい電池と古い電池、種類の違う電池を同時に使用しない。
- ▶マンガン乾電池を使用しない。
- ▶液漏れや発熱、破裂のおそれがあり、本器の故障、けがなどの原因になります。

本器は精密に作られています。故障・誤動作の原因の多くは、次のことを守ってご使用ください。

■取り扱いについて

注意

- 本器の分解や水洗いは絶対に行わない。
- ▶清掃するおそれがあります。
- 過度の衝撃や振動を与えない。
- ▶故障するおそれがあります。
- 10℃以上の温度がある場所に移動させない。長時間以上放置してから使用する。
- ▶正しい測定ができないおそれがあります。

保管について

注意

- 保管の際は、センサーキャップを閉めて保管する。なるべくチャック付きポリ袋に入れることをお勧めします。
- ▶次のようなところには絶対に保管しないでください。
- 故障するおそれがあります。
 - ・芳香剤、たばこ、スプレー等、強いにおいのするところ。
 - ・直射日光の当たるところ。
 - ・暖房器具に近いところ。
 - ・温度や湿度の変化が大きいところ。
 - ・保管温度範囲外のところ。(車内などは温度が高くなり、寒冷地では温度が低くなりますので絶対に放置しないでください。)
 - ・湿度が高く、水のかかるところ。
 - ・ほこりが発生しやすいところ。
 - ・アルコール類に近いところ。

安全上のご注意(つづき)

■お手入れについて

注意

- 本器の汚れは水で湿らせ固く絞った柔らかい布で拭く。
- ▶清掃に熱湯や洗剤、ベンジン、シンナー等はご使用しないでください。
- ▶センサーに悪影響を及ぼすおそれがあります。

警告

- 車両の運転や機械操作の最中に測定を行わない。
- ▶注意が散漫になり、思わぬ事故を起こすおそれがあります。
- ▶自動車等の運転中に本器を使用したこと起因する事故の責任に対して本器の製造者および販売元に携わる関係者は一切の責任を負いません。

注意

- 唾液や水などがセンサー内部に入らないようにする。
- ▶故障するおそれがあります。

測定上の注意

注意

- 食事、喫煙、オーラルケア用品を使用した直後に測定しない。
- ▶本器は呼吸中のアルコール濃度を測定するためお酒を飲んでいなくても、アルコール成分を含んだものや強いにおいを含んでいるものを口にした後は、センサーが反応することがあります。(例：たばこ、オーラルケア用品など)うがいをするもしくは20分以上経過してから、はかってください。

各部の名称/付属品

表面

吹き抜け口

電池フタ

付属品の確認

☑取扱説明書保証書付(本書)

各部の名称/付属品(つづき)

表示部

測定スタート表示(吹きかけ待機)

センサー寿命表示

START Danger

0000 mg/L

0.95mg/L以上の時に表示されます

電池を入れる・交換する

1. 本器裏面の電池フタをはずす。電池フタをスライドさせてははずします。
2. 電池の極性(+)、(-)を間違えないように注意して、電池(単4形アルカリ乾電池)を入れる。
3. 電池フタを取り付ける。「カチン」と音がするまで押し込んでください。

電池が消耗すると表示部に「[L]」が表示されます。またやがて新しい単4形アルカリ乾電池と交換してください。必ず新旧両方交換してください。

電池を入れる 交換する(つづき)

お願い

- 充電式の電池を使用しない。
- ▶公称電圧が1.2V以下の充電式電池は、本器の動作に必要な電圧が得られないため、誤動作や故障の原因になります。必ず指定の電池(単4形アルカリ乾電池)を使用してください。
- 新しい電池と古い電池、種類の違う電池を同時に使用しない。
- ▶マンガン乾電池を使用しない。
- ▶液漏れや発熱、破裂のおそれがあり、本器の故障、けがなどの原因になります。

必ず守る

- 電池は⊕/⊖の方向を正しく入れてください。
- ▶間違えると故障するおそれがあります。

お知らせ

- 使用済み電池はお住まいの市町村区の廃棄方法に従って処理してください。

測定前クリーニング

正しく測定していただくため、ご使用前に測定前クリーニングを行ってください。特に初めてご使用いただく場合や、長期間保管後にお使いいただく場合には、5回程度センサーの測定前クリーニングを行ってください。

●測定前クリーニング開始

1. センサーキャップを引き上げて電源をONする。
2. ビッと音がしてセンサー使用回数が表示される。
※出荷前検査のためカウントが上がっている場合があります。

測定前クリーニング(つづき)

3. 「WARM」と表示され、「10→9→…」とカウントダウンします。
4. ビッと音がして、「START」が表示され、「6→5→…」とカウントします。息を吹きかけず、そのまま待つ。
5. 「Err」が点滅する。電源が切れたら測定前クリーニング完了です。センサーキャップを閉じてください。

測定結果

005 mg/L

●センサーキャップを引き上げると、最初にセンサー使用回数が表示されます。

●購入後1年経過または、センサー使用回数が2500回以上になった場合のどちらか早い方がセンサー寿命です。

●測定結果が表示されるとセンサー使用回数が1回カウントされます。測定を途中で中止したり、測定エラーが出た場合はカウントされません。

お知らせ

- センサー使用回数が2500回以上になると精度を保証できなくなります。継続してご使用いただく場合は新規購入してください。

測定する

1. センサーキャップを引き上げて電源をONする。
2. ビッと音がし、表示部にセンサー使用回数が表示される。※出荷前検査のためカウントが上がっている場合があります。
3. 「WARM」と表示され、「10→9→…」とカウントダウンします。
4. ビッと音がし、表示部に「START」が表示され、「6→5→…」とカウントします。

測定する(つづき)

5. STARTが表示中に吹きかけ口から約1cm程度離して約4～5秒間息をフッと吹きかける。ビーツ音がしたら、測定完了です。

お知らせ

- ビビビと音がし、「Err」が点滅した場合は測定エラーです。以下の場合、測定エラーとなる場合があります。
 - ▶「START」が表示されてから約6秒以内に息を吹きかけしていない。
 - ▶吹きかけが不足している。
 - ▶吹きかけを途中でやめる。
 - ▶吹きかけ口および吹き抜け口を指でふさいでいる。
- 測定エラーの場合、センサー使用回数はカウントされません。

お知らせ

数値が0.00mg/L～0.25mg/L グリーンランプ点灯します。

数値が0.26mg/L～0.39mg/L オレンジランプ点灯します。

数値が0.4mg/L～0.95mg/L レッドランプ点灯します。

測定する

警告

- 本器は飲酒の可否を判定するものではありません。自動車等の運転、機械操作及び危険を伴う作業をするための判断には絶対に使用しないでください。

故障かな?

現象	ご確認ください
測定結果が低めに 出る	<ul style="list-style-type: none"> ●口の中にアルコール成分が残っていませんか? ▶うがいをして再度はかってください。 ●飲食直後、喫煙、オーラルケア用品使用後にはかかっていませんか? ▶飲食後20分以上経過してからはかってください。 ▶うがいをして再度はかってください。 ●本器に強いにおいがかかっていますか? ▶本器を数回振ってにおいを取り除いてください。 ●においがある場所ではかかっていませんか? ▶場所を変えてはかってください。
測定結果が高めに 出る	<ul style="list-style-type: none"> ●約4～5秒間、きちんと息を吹きかけたか? ▶息を吹きかけるときは、約4～5秒間しっかりと吹きかけてください。

故障かな?(つづき)

現象	ご確認ください
測定結果が低めに 出る	<ul style="list-style-type: none"> ●風のある場所ではかかっていませんか? ▶場所を変えてはかってください。 ●風のある場所ではかかっていませんか? ▶場所を変えてはかってください。 ●においがある場所ではかかっていませんか? ▶場所を変えてはかってください。 ●口の中にアルコール成分が残っていませんか? ▶うがいをして再度はかってください。 ●飲食直後、喫煙、オーラルケア用品使用後にはかかっていませんか? ▶飲食後20分以上経過してからかしてください。 ▶うがいをして再度はかってください。
測定結果が一致しない	<ul style="list-style-type: none"> ●約4～5秒間、きちんと息を吹きかけたか? ▶息を吹きかけるときは、約4～5秒間しっかりと吹きかけてください。

故障かな?(つづき)

現象	ご確認ください
Errが表示される	<ul style="list-style-type: none"> ●「START」表示してから6秒以内に吹きかけましたか? ▶「START」表示してから6秒以内に吹きかけてください。※測定前クリーニング終了時に表示される「Err」は異常ではありません。
SENSORが表示される	<ul style="list-style-type: none"> ●センサー使用回数が2500回以上になっていますか? ▶センサー使用回数が2500回以上になると精度保証できなくなります。継続してご使用いただく場合は、新規購入してください。

仕様

検知方式	半導体式ガスセンサー
センサー寿命	購入後1年以内または、センサー使用回数2499回以内
呼吸中アルコール濃度測定範囲	0.00～0.95mg/L単位(0.01mg/L未満は0.00mg/L表示)
センサー使用回数表示	2499回 2500回以上は「SENSOR」
電源	単4形アルカリ乾電池×2本
使用温度範囲	5～35℃(結露なきこと)
保管温度範囲	0～40℃(結露なきこと)
寸法	約幅32×高さ105×奥行16mm
質量	約 9g(乾電池含まず)
主な材質	ABS
生産国	中国
付属品	取扱説明書(本書)

※デザイン及び仕様は予告なく変更する場合があります。